



Your lock is factory preset to "0-0-0-0". Your number dials should be covered in a protective plastic shrink-wrap upon purchase. If this is not the case, be sure to verify with your dealer that your lock opens when you select "0-0-0-0" before attempting to reset the combination!

»**FIRST TIME USE**\_Initial setting of your combination


- 1) Make sure that you line up the white marker with "0-0-0-0".



- 2) Pull the lock apart. If you have done this step correctly, you should have no problems.




- 3) Turn the black setting dial CLOCKWISE until you feel a definite "CLICK" sound and cannot turn any further.



- 4) Choose your desired combination by lining your selection up with the white marker.

- 5) Taking care not to move the number dial, return the setting knob to its original position by turning it COUNTER CLOCKWISE until you hear a "CLICK" sound and cannot turn any further.



**YOUR COMBINATION IS NOW SET.**

**\*\*\*BE SURE TO WRITE IT DOWN FOR FUTURE USE\*\*\***

**CHANGING YOUR COMBINATION**


This step is for people who have already set an initial combination, but want to change their combination.

- 1) Make sure that you line up your initially selected combination (that you wrote down) with the white marker.
- 2) Follow steps 2-5 above.


La combinaison de votre nouveau cadenas est préréglée en usine à "0-0-0-0". À l'achat, vos sélecteurs numériques devraient être recouverts d'un plastique protecteur. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous avec votre détaillant que le cadenas s'ouvre quand vous sélectionnez "0-0-0-0" avant d'essayer de régler la combinaison!

»**PREMIÈRE UTILISATION**\_Réglage initial de votre combinaison


- 1) Alignez le repère blanc avec "0-0-0-0".



- 2) Ouvrir le cadenas. Si vous avez fait cette étape correctement, vous devriez n'avoir aucun problème.




- 3) Tournez le sélecteur numérique noir DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE jusqu'à ce que vous sentiez un click définitif et que vous ne pouviez plus tourner le sélecteur.



- 4) Choisissez la combinaison désirée en alignant votre choix avec le repère blanc.

- 5) En faisant attention pour ne pas déplacer le sélecteur numérique, remettez le sélecteur de réglage en sa position originelle en le tournant DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE jusqu'à ce que vous entendiez un click et que vous ne pouviez plus tourner le sélecteur de réglage.



**VOTRE COMBINAISON EST MAINTENANT RÉGLÉE.**

**\*\*\* NOTEZ LA COMBINAISON DANS UN ENDROIT SÛR POUR POUVOIR Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT \*\*\***

**CHANGEMENT DE LA COMBINAISON**

Cette étape est pour les personnes qui ont déjà réglé une première combinaison, mais qui veulent la changer.

- 1) Alignez votre combinaison initiale (celle vous avez noté) avec le repère blanc.
- 2) Suivez les étapes 2-5 ci-dessus.